



Desbrozadora a Batería Fiat FIORELLATOP

Desbrozadora Fiat Fiorella Top - Motor sin escobillas, 7 500 rpm, diámetro de corte de 300 mm, batería inalámbrica, peso ~5 kg: potencia, movilidad y eficiencia para trabajos de jardinería exigentes.

\$7,290.00 M.N. Precio Neto

Precio:

 Envío Gratis

SKU: FIORELLAtop

Marca: Fiat

volts: 20V

Motor: Sin escobillas

velocidad-sin-carga: 7500 RPM

diametro-de-corte: 300 mm

dimensiones: 97 x 27 x 10 cm

Peso: 5 KG

Descripción de producto

La **Desbrozadora a Batería Fiat FIORELLATOP**, es una herramienta inalámbrica de alto rendimiento, diseñada para labores de jardinería livianas y profesionales que buscan potencia, movilidad y eficiencia. Equipada con un motor sin escobillas, alcanza una velocidad sin carga de **7 500 rpm** y ofrece un diámetro de corte de **300 mm (30 cm)**. Su peso de aproximadamente **5 kg** permite un manejo cómodo durante jornadas prolongadas. Además, se suministra en formato de batería (20 V + 20 V en algunos modelos) para mayor autonomía y libertad sin cables.

Ventajas clave

- Motor sin escobillas: mayor eficiencia, menor mantenimiento y mejor vida útil del equipo.
- Alta velocidad de 7 500 rpm, lo que permite cortes precisos y rápidos incluso en vegetación densa.
- Diámetro de corte de 300 mm ($\approx 12''$) que cubre mayor superficie por pasada.
- Diseño liviano (~5 kg) y sin cables, ideal para maniobrar alrededor de árboles, arbustos y en espacios difíciles.
- Sistema de batería doble (en ciertas versiones) que permite recargas rápidas y continuidad en el trabajo.

Usos recomendados

- Recorte de maleza, hierba alta y arbustos en jardines residenciales o comerciales.
- Limpieza de bordes, camellones, zonas verdes y caminos donde el cable limita el movimiento.
- Mantenimiento de áreas verdes en fraccionamientos, condominios o espacios comunitarios.
- Tareas de jardinería que requieren libertad de movimiento, comodidad y menor ruido/emisión que los modelos a gasolina.

Recomendaciones

- Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas antes de usar para aprovechar toda la autonomía.
- Ajusta el hilo de corte o cuchilla según el tipo de vegetación y evita forzarlo en material demasiado denso para preservar la herramienta.
- Usa equipo de protección personal: gafas de seguridad, guantes y protección auditiva cuando se trabaje con vegetación voladora.
- Limpia y seca el equipo tras su uso; guarda en lugar seco y ventilado para prolongar la vida útil.
- Verifica que la superficie esté libre de piedras u objetos sueltos que puedan dañar el hilo o la cuchilla.