

Podadora a Batería Fiat GIRASOLITOP 17"



FIAT Girasoli Top - Cortacésped a batería (~20 V doble unidad), corte de 430 mm (~17"), bolsa de 50 L. Libre de cables, potente y eficiente para jardín residencial o profesional.

Precio:

\$8,160.00 M.N. Precio Neto

SKU:

GIRASOLITOP

Marca:

Fiat

voltaje:

40V

posiciones-de-corte:

6

ancho-de-corte:

17

capacidad-de-la-bolsa-recolectora: 50L

Peso:

16 KG

Descripción de producto

La **Podadora a Batería Fiat GIRASOLITOP 17"**, es un cortacésped inalámbrico diseñado para ofrecer libertad de movimiento, potencia y rendimiento eco-amigable en jardines residenciales y comerciales. Funciona con sistema de **batería de doble unidad (20 V cada una o equivalente según versión)** que proporciona un funcionamiento sin cables, ideal para áreas verdes medianas a grandes. Cuenta con **velocidad sin carga de 3 300 rpm**, lo que permite cortes rápidos y eficientes. El diámetro de corte es de **430 mm (~17")** y la capacidad de la bolsa colectora de césped es de **50 L**, ofreciendo un buen equilibrio entre cobertura y tiempo entre vaciados.

Ventajas clave

- Archivo de batería: no cables, lo que facilita maniobrar alrededor de jardines, árboles y obstáculos.
- Corte amplio de 430 mm (~17"), que permite cubrir mayor superficie en menos pasadas.
- Elevada velocidad de operación (~ 3 300 rpm), favoreciendo cortes limpios y uniformes incluso con césped algo alto.
- Bolsa de recolección de **50 L**, reduciendo la frecuencia de paradas para vaciado y mejorando la productividad.
- Diseño ligero y sin emisiones directas, lo que lo hace adecuado para uso en zonas residenciales o donde se evita el ruido.
- Ajustes de altura y ergonomía adecuada para el usuario medio, ideal para mantenimiento de césped profesional o doméstico.

Usos recomendados

- Corte y mantenimiento de jardines residenciales, fraccionamientos, casas con césped amplio o medianos.
- Zonas verdes de negocios u hoteles donde se busca un equipo silencioso y sin cableado para mantenimiento eficiente.
- Áreas verdes donde se desea evitar emisiones o se requiere una solución más " limpia" que motores de gasolina.
- Usuarios que valoran movilidad, facilidad de uso y menos mantenimiento que equipos tradicionales de gasolina.

Recomendaciones

- Asegúrate de que las baterías estén completamente cargadas antes del uso para lograr la máxima cobertura y rendimiento.
- Comprueba que la altura de corte sea la adecuada para tu césped (evita cortar demasiado bajo en césped alto para no forzar el motor).
- Vacía regularmente la bolsa de 50 L cuando esté llena para mantener un buen flujo de expulsión del césped y evitar pérdidas de rendimiento.
- Mantén revisados los niveles de corte y afilado de la cuchilla para prolongar la eficiencia del equipo.
- Guarda el cortacésped en lugar seco, protegido de la intemperie, y mantén las baterías almacenadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Utiliza el equipo de protección personal adecuado: gafas, calzado antideslizante y evita contacto con la cuchilla en movimiento.